



Maßtabellen Rundstrick



JOBST® UltraSheer, JOBST® Opaque, JOBST® Maternity, JOBST® Classic & JOBST® Basic


Größe		I	II	III	IV	V	VI
Messpunkt							
Umfangmaße in cm	cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
	cG Haftband normal	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
	cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
	cF	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73
	cE	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51
	cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
	cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
	cB ^l	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
	cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
	cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
	cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

Längenmaße:

AD
/D Petite: 34 - 39 cm
/D Regular: 39 - 45 cm

AG
/G Petite: 60 - 69 cm
/G Regular: 70 - 80 cm
/G Long**: 81 - 90 cm

AT/AG-T
/K Petite: 65 - 75 cm
/K Regular: 75 - 85 cm



Maxi-Leibteil* Taille (cT) und Hüfte (cH) empfohlen ab:

Größe I: Taille ab 80 cm, Hüfte ab 95 cm
Größe II-III: Taille ab 90 cm, Hüfte ab 105 cm
Größe IV-V: Taille ab 110 cm, Hüfte ab 125 cm
Größe VI: Taille ab 120 cm, Hüfte ab 135 cm

* Maxileibteil nur bei JOBST UltraSheer und JOBST Opaque erhältlich
** Erhältlich bei JOBST Classic



Maßtabellen Rundstrick



JOBST® Bellavar

Größe		I	II	III	IV	V	VI
Messpunkt							
	cG	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
	cF	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
	cE	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
	cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
	cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
	cB¹	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
	cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
	cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
	cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29


JOBST® forMen Ambition & Explore

Größe		I	II	III	IV	V	VI
Messpunkt							
	cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
	cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
	cB¹	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
	cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
	cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
	cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

JOBST® UlcerCARE

Größe		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Messpunkt								
	cC	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
	cB	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39

Längenmaße:



AD (Bellavar)
ID Regular: 40 - 43 cm
ID Petite: 36 - 39 cm

AF (Bellavar)
IF: 58 - 62 cm

AG (Bellavar)
IG Petite: 69 - 74 cm

AT/AG-T (Bellavar)
IK Regular: 76 - 80 cm
IK Petite: 70 - 75 cm

Fußgrößen AD mit Spitze (Bellavar)
lang ab Schuhgröße 40,
kurz bis Schuhgröße 39

Längenmaße AD: Regular: 39-45 cm / Long: 45-51 cm



JOBST®,
an Essity brand

www.jobst.de
www.LymphCare.com

BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
Tel. +49(0)2822 607-100
Fax +49(0)2822 607-199

Essity Austria GmbH
Storchengasse 1
1150 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 89901-724
Fax +43 (0)1 89901-557

Essity Switzerland AG
Parkstrasse 1b
6214 Schenkon
Schweiz
Tel. +41(0) 848 810 150
Fax +41(0) 800 810 150